

Návod na použití

Měnič napětí 110/220 5.000W PRT-5000

Měnič se slouží na změnu napětí **110V na 220V**. Měnič je zapojen jako autotransformátor. Nedochází tedy ke galvanickému oddělení od sítě 110V. Dodržujte proto stejná pravidla jako při práci s přístroji na 110V .

Návod na zapojení:

1. Zasuňte vidličku zařízení na 220V do zásuvky na měniči (zařízení na 220V je vypnuto)
2. Zasuňte vidličku měniče do síťové zásuvky s napětím 110V
3. Zapněte měnič.
4. Zapněte zařízení na 220V.

Po skončení práce:

- vypněte zařízení na 220V
- vypněte měnič napětí
- odpojte měnič ze sítě 110V
- odpojte zařízení od měniče

Měnič používejte pouze v suchém prostředí.

Dodržujte maximální výkon měniče (přehřátím může dojít k poškození)

Pojistka na zadní straně měniče není u tohoto typu měniče zapojena.

Pokud dojde k vypnutí jističe, znamená to, že vaše zařízení má větší odběr, než je maximální výkon vašeho měniče.

Specifikace:

Vstupní napětí: 110V

Výstupní napětí: 230V

Max. výstupní proud: 22A

Max. výkon: 5.000W

Proudový jistič: C50A

Rozměry: 21x 18 x 32 cm

Váha: 18,4 kg

